

راهنمای استفاده از تایمر دیفراست دیجیتال ۱۱۰

نحوه تنظیم زمان کار تایمر:

با هر بار فشردن کلید Def نمایشگر زمان دیفراست تایمر را به صورت چشمک زن نمایش می دهد . با فشردن کلید Def در زمان چشمک زدن نمایشگر، زمان دیفراست تایмер بین ۱ تا ۶ دقیقه قابل تنظیم است.

توجه:

برای حالت دیفراست دستی، کلید Def را به مدت ۵ ثانیه فشار داده تا نمایشگر علامت F را نشان دهد و برای خارج شدن از دیفراست مجدداً کلید Def را به مدت ۵ ثانیه فشار داده تا نمایشگر به حالت چشمک زن \equiv برود. در صورت قطع برق، زمان کار تایمر ذخیره شده و پس از وصل برق، تایmer ادامه کار خود قبل از قطع برق را از سر می کیرد.

با فشردن کلید Time زمان کار تایمر به صورت چشمک زن نشان داده می شود که بین ۱ تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است. پس از تنظیم زمان کار و زمان دیفراست تایمر و اتمام حالت چشمک زن نمایشگر، زمان تنظیم شده در حافظه تایمر باقی می ماند.

توجه:

در زمان کار تایمر، علامت \equiv روی نمایشگر به صورت چشمک زن ظاهر شده که نشان دهنده کار تایمر بوده و علامت F هم در زمان دیفراست روی نمایشگر ظاهر شده که نشان دهنده عمل دیفراست تایمر می باشد.

