



DM24 / 25 / 28

DM27

مروارید - چراغ روکار اضطراری

DM

MORVARID- Surface-Mounted Luminaire

OSRAM LED

مروارید اضطراری در هنگام بروز بحران و قطع برق اصلی فعال می شود و در صورت شارژ کامل باتری نزدیک به دو ساعت روشن می ماند. تولید آن در سه مدل، اضطراری با حسگر حرکتی (رادیویی)، اضطراری قابل ارائه می باشد. در مدل Non-Maintain و اضطراری Maintain چراغ در حالت کارکرد عادی روشن بوده (قابلیت خاموش Maintain روشن کردن با کلید را دارا می باشد) و با قطع برق حالت اضطراری فعال چراغ در حالت کارکرد عادی روشن Non-Maintain می شود. در مدل نمی باشد و فقط در صورت قطع برق حالت اضطراری فعال می شود.



| کد کالا | شرح کالا | شارژوری LUMEN | توان Watt | دوره گارانتی روشن ماندن اضطراری (سال) | مدت زمان روشن ماندن اضطراری | ارتفاع نصب | زویه آشکارسازی | محدوده آشکارسازی | محدوده تنظیم زمان | تنظیم نور محیط | CRI | دمای رنگ (K) | جنس بدنه |
|---------|---|------------------|--------------|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----|----------------|----------|
| DM24 | مروارید-روشنایی روکار اضطراری MAINTAINED | ۱۲۰ ۱۵۰۰ | ۱,۲ ۱۵ | ۳ | ۳ ساعت | ۴ تا ۲ متر | ۳۶۰ درجه | ۶ متر | ۱۵ ثانیه تا ۴ دقیقه | لوکس تا ۳۰۰۰ | >۸۰ | ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ | ABS+PS |
| DM25 | مروارید-روشنایی روکار اضطراری سنسور حرکتی ماکروویو | ۱۲۰ ۱۵۰۰ | ۱,۲ ۱۵ | ۳ | ۳ ساعت | ۴ تا ۲ متر | ۳۶۰ درجه | ۶ متر | ۱۵ ثانیه تا ۴ دقیقه | لوکس تا ۳۰۰۰ | >۸۰ | ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ | ABS+PS |
| DM27 | مروارید-روشنایی روکار اضطراری سنسور حرکتی PIR | ۱۲۰ ۱۵۰۰ | ۱,۲ ۱۵ | ۳ | ۳ ساعت | ۴ تا ۲ متر | ۳۶۰ درجه | ۴ متر | ۱۵ ثانیه تا ۴ دقیقه | لوکس تا ۳۰۰۰ | >۸۰ | ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ | ABS+PS |
| DM28 | مروارید-روشنایی روکار اضطراری Non-MAINTAINED | ۱۲۰ ۱۵۰۰ | ۱,۲ ۱۵ | ۳ | ۳ ساعت | ۴ تا ۲ متر | ۳۶۰ درجه | ۴ متر | ۱۵ ثانیه تا ۴ دقیقه | لوکس تا ۳۰۰۰ | >۸۰ | ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ | ABS+PS |