


پروژکتور - آئرا، آیدا



PR & PI




دستور العمل نصب

پروژکتور از دو قسمت مجزا تشکیل شده است.


۱ - دسته نصب

۲ - پروژکتور




مراحل نصب

۱ - جداسازی دسته نصب از پروژکتور.



۲ - بستن دسته نصب در محل مورد نظر.



۳ - نصب پروژکتور به روی دسته نصب.

* هشدار: برای جلوگیری از برق گرفتگی اتصال سیم ارت (زرد) الزامی می باشد.

CODE:363318